







Изменение основных настроек устройств BioSmart

Для изменения конфигурации устройства в разделе **Устройства**, выделите его в списке и нажмите на панели инструментов кнопку **Свойства** . Откроется окно свойств устройства.

Свойства BioSmart UniPass Pro S/N 850011

Простой режим



Общие

Системные

Диагностика

Видеокамеры

Наблюдение

Полномочия

Параметр	Значение
Контроллер	
Название	BioSmart UniPass Pro S/N 850011
Серийный номер	850011
Подключаться автоматически	<input checked="" type="checkbox"/>
Прошивка	Biosmart Unipass PRO 1.1.56
Подключение	
Имя хоста	
IP-адрес	172.27.10.71
Порт	20002
Маска подсети	
Шлюз	
MAC-адрес	
Режим работы	
Режим работы	
Сервер идентификации	
Дополнительно	
Часовой пояс	Russia/Екатеринбург (UTC+05:00)
Время ожидания ответа	7000
Максимальный размер пакета, байт (MTU)	
Количество пользователей	52
Количество шаблонов	558
Кол-во журналов в памяти	-







Сохранить

Заккрыть

Для каждого устройства BioSmart вкладки окна **Свойства** и их содержание индивидуальны. Подробнее о настройке свойств каждого устройства см. соответствующее Руководство по эксплуатации.

После окончания редактирования свойств устройства, нажмите **Сохранить**.

Описание кнопок в окне **Свойства**.

	Кнопка Обновление ПО предназначена для обновления встроенного ПО (Firmware) устройства.
	Кнопка Инициализация предназначена для удаления списка сотрудников, их идентификаторов и событий, хранящихся на устройстве.
	<p>Кнопка Сброс настроек выполняет сброс настроек устройства на заводские.</p> <div>  <p>При нажатии этой кнопки происходит сброс только системных свойств устройства и настроек IO. Сброс сетевых настроек устройств BioSmart можно выполнить только аппаратно (см. соответствующее руководство по эксплуатации устройства).</p> </div>
	Кнопка Калибровка сенсора запускает процесс калибровки емкостного сканера отпечатков пальцев (только для устройств с установленным емкостным сканером). Это процесс приведения емкостей микроконденсаторов матрицы сканера к одному показателю. Обычно требуется после изменений системных свойств устройства.
	Кнопка Применить профиль применяет настройки выбранного профиля к устройству.