





Вкладка Пользователи контроллеров

Вкладка **Пользователи контроллеров** предназначена для назначения прав доступа и пин-кода к меню терминалов BioSmart PV-WTC.

Порядок настройки пользователей терминала BioSmart PV-WTC описан в руководстве по эксплуатации терминала BioSmart PV-WTC.

Описание кнопок на вкладке **Пользователи контроллеров**.

	<p>Кнопка Добавить предназначена для добавления нового пользователя контроллерами. При добавлении нового пользователя можно настроить свойства пользователя и назначить роль доступа к контроллерам. Роли доступа к контроллерам должны быть предварительно добавлены в Справочнике Роли доступа к контроллерам.</p> <div><div>Мастер создания пользователя контроллера</div><div><div><div>Параметры</div><div>Роли доступа</div><div>Выбор контроллеров</div><div>Создание объектов</div></div><div><div>Параметры</div><div>Поля, помеченные *, обязательны для заполнения</div><div>Имя пользователя*<div>Alex</div></div><div>Тип идентификации<div>Пин-код</div></div><div>Пин-код*<div><div></div><div></div><div>Сгенерировать</div></div><div><input type="checkbox"/> Показать/скрыть пин-код</div></div><div>Пароль (web, rest api)<div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>Далее ></div><div>Отмена</div></div></div></div>
	<p>Кнопка Свойства предназначена для просмотра и редактирования свойств пользователя контроллера, назначения ролей доступа.</p>
	<p>Кнопка Удалить предназначена для удаления пользователей контроллера.</p>
	<p>По нажатию кнопки Роли доступа открывается окно Справочника Роли доступа к контроллерам, где можно добавлять, редактировать и удалять роли доступа к контроллерам.</p>

