

Подключение IP-камер и систем видеонаблюдения



Подключение IP-камер и серверов видеонаблюдения в ПО Biosmart-Studio v6 возможно при наличии лицензии на модуль расширения «Интеграция с видеонаблюдением».

Видео с камер можно просматривать в режиме реального времени в разделе **Мониторинг**. Предусмотрена возможность размещения камер видеонаблюдения на плане помещения - мнемосхеме. При желании можно включить просмотр видео с любой камеры прямо на мнемосхеме.

Каждая из камер ассоциируется с точкой доступа СКУД (контроллером или терминалом), на которой она установлена.

По любому событию, произошедшему на точке доступа, например событию идентификации сотрудника, можно просмотреть записанное видео с соответствующей камеры.



Просмотр видеоархива возможен только при использовании поддерживаемых в ПО Biosmart-Studio v6 серверов видеонаблюдения и не работает с IP-камерами.

- [Подключение IP-видеокамеры](#)
- [Подключение сервера видеонаблюдения](#)
- [Привязка камеры к контроллеру BioSmart](#)
- [Просмотр видеоархива](#)
- [Добавление камеры на мнемосхему](#)



Для работы с камерами и системами видеонаблюдения на компьютере должны быть установлены драйверы и программное обеспечение производителя камеры и системы видеонаблюдения.