## Подключение устройств BioSmart

## Подключение устройств из локальной сети

Сетевые контроллеры (терминалы) Biosmart имеют следующую заводскую конфигурацию:

- ІР-адрес: 172.25.110.71
- Шлюз: 172.25.110.254
- Маска сети: 255.255.0.0
- MAC-адрес: xx.xx.xx.xx.xx, уникальный для каждого контроллера.
- Адрес (серийный номер): уникальный для каждого контроллера.

Для организации связи между ПО Biosmart-Studio и контроллером (терминалом) выполните следующие действия:

- Добавьте новый IP-адрес на сетевой интерфейс ПК с установленным ПО Biosmart-Studio v6, или измените существующий IP-адрес ПК на 172.25.110.
  XX (кроме 71) и маску сети на 255.255.0.0. Сделайте это соответствующим для операционной системы образом;
- Подключите контроллер (терминал) к сетевому устройству, подключенному к одной сети с ПК;
- Включите контроллер (терминал);
- Произведите поиск контроллера (терминала) в ПО Biosmart-Studio v6;
- Настройте контроллер (терминал) согласно требованиям проекта (информация о настройке устройств BioSmart приведена в соответствующих руководствах)

Сетевые настройки ПК и контроллеров при необходимости могут быть изменены.

Необходимо учитывать, что IP-адреса контроллеров (терминалов) и ПК с установленным ПО Biosmart-Studio v6 должны находиться в одной подсети. Также необходимо обеспечить уникальность каждого IP- адреса.

## Подключение устройств за роутером

(!)

Для организации связи между ПО Biosmart-Studio v6 и контроллером (терминалом), подключенным к Wi-Fi роутеру, на роутере необходимо предварительно организовать переадресацию порта 20002 на локальный IP-адрес контроллера (терминала). При необходимости работы с WEB-интерфейсом терминала BioSmart PV-WTC и контроллера BioSmart UniPass, нужно также организовать переадресацию порта 8082.

## Алгоритм изменения IP-адреса компьютера

Изначально сетевые настройки контроллера могут не соответствовать настройкам подсети, в которой он будет использоваться. Для изменения сетевых настроек контроллера, нужно сначала изменить настройки сетевого адаптера компьютера, чтобы компьютер находился в одной подсети с контроллером, а затем подключиться к контроллеру и изменить его сетевые настройки.

Для того чтобы изменить IP-адрес компьютера, в окне Сетевые подключения нажмите правой кнопкой мыши на Ethernet и выбрать пункт Состояние.



Откроется окно Состояние - Ethernet, в котором нужно нажать на кнопку Свойства.

🖗 Состояние - Ethernet	×
Общие	
Подключение	
IPv4-подключение:	Без доступа к Интернету
IPv6-подключение:	Без доступа к сети
Состояние среды:	Подключено
Длительность:	16 дней 02:06:35
Скорость:	100.0 Мбит/с
Сведения	
Активность	
Отправлено ——	🔍 — Принято
Байт: 3 709 431 281	15 174 325 776
Свойства 😯 Отключить	Диагностика
	Закрыть

В открывшемся окне выберите компонент IP версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите кнопку Свойства.



Необходимо заполнить поля, предварительно выбрав опции Использовать следующий IP-адрес и Использовать следующие адреса DNS-серверов.

Свойства	Свойства: IP версии 4 (ТСР/IРv4)		×			
Общие	Альтернативная конфигура	ция				
Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.						
<u>ا (</u>	Получить IP-адрес автоматически					
ОИС	пользовать следующий IP-ад	ipec:				
IP-a,	дрес:					
Mace	ка подсети:					
Осно	овной шлюз:					
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	олучить адрес DNS-сервера а	этоматичес	ски			
ОИ	ОИспользовать следующие адреса DNS-серверов:					
Пре,	дпочитаемый DNS-сервер:		· · · ·			
Альт	гернативный DNS-сервер:					
Подтвердить параметры при выходе Дополнительно						
			ОК	Отмена		

Данные для заполнения нужно взять из окна Сведения о сетевом подключении, которое открывается из окна Состояние - Ethernet по нажатию кнопки Сведения.

Сведения о сетевом поли	люцении Х
сведения о сетевом подк	
Сведения о подключении к	сети:
Свойство	Значение
Определенный для по	prosoft.ural.ru
Описание	Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit
Физический адрес	8C-89-A5-32-49-CC
<b>DHCP</b> включен	Да
Адрес IPv4	172.29.21.71
Маска подсети IPv4	255.255.255.0
Аренда получена	6 августа 2020 г. 14:25:55
Аренда истекает	7 августа 2020 г. 2:25:55
Шлюз по умолчанию IP	172.29.21.254
DHCP-cepsep IPv4	172.25.245.241
DNS-серверы IPv4	172.25.245.213
	172.25.100.201
WINS-сервер IPv4	
Служба NetBIOS через	Да
<	>
	2
	Закрыть

В результате выполненных действий будет получен следующий результат:

Свойства: IP версии 4 (ТСР/IРv4)					
Общие					
Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.					
○Получить IP-адрес автоматически					
О Использовать следующий IP-адрес:					
IP-адрес:	172 . 29 . 21 . 71				
Маска подсети:	255 . 255 . 255 . 0				
Основной шлюз:	172 . 29 . 21 . 254				
О Получить адрес DNS-сервера автоматически					
• Использовать следующие адре	са DNS-серверов:				
Предпочитаемый DNS-сервер:	172 . 25 . 245 . 213				
Альтернативный DNS-сервер:	172 . 25 . 100 . 201				
Подтвердить параметры при выходе Дополнительно					
	ОК Отмена				

При нажатии на кнопку Дополнительно откроется окно с информацией об IP-адресах.

Нажмите на кнопку **Добавить** для добавления нового IP-адреса. Для сохранения информации нажать кнопку **ОК**.

Добавленный адрес 172.25.110.10 можно удалить, если в нем в дальнейшем не будет необходимости.

Дополнительные параметры ТСР/IР				×
Параметры IP DNS	WINS			
IP-адреса				
IP-адрес		Маска подсети		
172.29.21.71		255.255.255.0		
172.25.110.10		255.255.0.0		
	Добавить	Изменить	Удалить	
Основные шлюзы:				
Шлюз		Метрика		
172.29.21.254		Автоматический		
	Добавить	Изменить	Удалить	
Автоматическое Метрика интерфей	е назначение м íса:	иетрики		
		ОК	Отмена	a