Контроллер турникета BioSmart T-TTR04-R. Инструкция по монтажу

Название	Контроллер турникета BioSmart T-TTR04-R
Тип	Инструкция по монтажу
Версия документа	HW.021.IN.11
Дата	06.2022
Обозначение	ПАДФ.425723.021
ОКПД2	26.20.30.110

Настоящий документ описывает порядок действий по монтажу, подключению и конфигурации основных настроек контроллера, а также проведению диагностики.
Руководство по эксплуатации контроллера турникета «BioSmart T-TTR04-R», все необходимые драйвера и программное обеспечение находятся по адресу www.bio-smart.ru в разделе «Технический портал».
Используемые сокращения:
ПО – программное обеспечение;
СКУД – система контроля и управления доступом.
БУР – блок управления реле

Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

Требования к квалификации инженера

К монтажным работам допускаются инженеры с допуском по работе с электроустановками до 1000 В, группа по электробезопасности № III, обладающие необходимыми знаниями в области настройки сетевого оборудования и администрирования ОС Windows.

- Описание BioSmart T-TTR04-R
- Проверка работоспособности BioSmart T-TTR04-R