

Выполните настройку контроллера в ПО Biosmart-Studio v6

[Настройка работы в режиме "Свободные ячейки"](#)

[Настройка BioSmart KeyPass для работы со шкафчиками](#)

В разделе **Устройства** выберите контроллер в списке → нажмите кнопку **Свойства** на панели инструментов → перейдите во вкладку **Системные**.

В поле **Использование** из выпадающего меню выберите значение **Включено**. Остальные поля заполняются автоматически.

