Описание БУР

Назначение

БУР предназначен для преобразования команд управления от контроллеров и терминалов BioSmart, полученных по интерфейсу RS-485, в команды управления исполнительными устройствами (электромагнитные замки, турникеты и т.д.), а также для передачи на контроллеры и терминалы информации о состоянии внешних датчиков (герконы, датчики прохода турникета, сигнальные кнопки и т.д.).

БУР предназначен для использования в составе системы контроля и управления доступом BioSmart совместно с контроллерами и терминалами BioSmart.

Благодаря использованию интерфейса RS-485, БУР может применяться для дополнительной защиты от попыток несанкционированного доступа к управлению исполнительными устройствами.

Состав и внешний вид

Внешний вид БУР изображен на рисунке.

БУР оснащен двумя реле с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами и четырьмя дискретными входами.



- Технические характеристики БУР
- Описание платы БУР