

Техническое обслуживание Prox-E (EX)

В данном разделе приведены виды технического обслуживания контроллера, соответствующий им перечень операций, а также меры безопасности.

При хранении и эксплуатации контроллера требуется проведение периодического технического обслуживания, включающего в себя проверку внешнего вида, удаление грязи и пыли, проверку работоспособности. Операции, перечисленные в настоящем разделе, имеют своей целью поддержание контроллера в работоспособном состоянии и обеспечение условий для длительной безотказной работы.

В разделе указана рекомендуемая периодичность технического обслуживания. Заказчик должен самостоятельно определять частоту проведения технического обслуживания в зависимости от условий эксплуатации контроллера. Например, если контроллер эксплуатируется в заполненном помещении, то операцию по удалению пыли с поверхностей контроллера следует проводить чаще, чем это указано в настоящем разделе.

- !** Операции по техническому обслуживанию должны проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации и имеющими группу по электробезопасности не ниже III с допуском на работу с электроустановками до 1000 В.
- !** Перед проведением технического обслуживания отключите контроллер от источника электропитания. Если к контактам реле контроллера подключены цепи управления электрозамком с внешним источником питания, отключите эти цепи от контактов реле или отключите внешний источник электропитания.
- !** Не производите техническое обслуживание во взрывоопасных помещениях или иных местах, в которых возникновение разрядов статического электричества может стать источником возгорания.

В таблице ниже приведены операции технического обслуживания при эксплуатации.

Название операции	Описание		Периодичность
	BioSmart Prox-E	BioSmart Prox-E-EX	
Внешний осмотр, удаление пыли и грязи с наружных поверхностей	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте целостность корпуса, отсутствие повреждений, через которые внутрь корпуса может попасть жидкость, пыль, насекомые.• Проверьте состояние проводов, подключаемых к контроллеру. Убедитесь в отсутствии обрывов и видимых повреждений изоляции.• Аккуратно удалите пыль и грязь с поверхности контроллера с помощью сухой мягкой ткани или пылесоса с узким соплом.	<ul style="list-style-type: none">• Протрите наружную поверхность изделия сухой мягкой тканью.	Раз в месяц
Осмотр внутреннего состояния, удаление пыли и грязи с внутренних поверхностей	<ul style="list-style-type: none">• При соблюдении правил эксплуатации, описанных в настоящем Руководстве, осмотр внутреннего состояния контроллера BioSmart Prox-E не требуется.	<ul style="list-style-type: none">• Откройте крышку контроллера и отключите клеммы питания от аккумуляторной батареи (при наличии).• Проверьте состояние проводов, подключенных к контроллеру. Убедитесь в отсутствии обрывов и видимых повреждений изоляции.• Убедитесь, что заземляющий провод плотно прикреплен к крышке контроллера.• При обнаружении пыли или грязи внутри корпуса, удалите её с помощью пылесоса с узким соплом.• Верните контроллер в исходное состояние.	Раз в год
Проверка работоспособности	<ul style="list-style-type: none">• Если контроллер управляет исполнительным устройством (например, электрозамком, турникетом), то инициировать выдачу команды управления на исполнительное устройство (нажать кнопку, выполнить идентификацию).• Если к контроллеру подключены считыватели, выполните идентификацию на считывателях.		Раз в год

При хранении контроллера в пользовательской упаковке выполнение операций по техническому обслуживанию в течение назначенного срока хранения не требуется. При хранении контроллера не в пользовательской упаковке следует выполнять операции, перечисленные в таблице ниже.

Название операции	Описание	Периодичность
-------------------	----------	---------------

Внешний осмотр, удаление пыли и грязи с наружных поверхностей	<ul style="list-style-type: none">● Вскройте упаковку (при наличии).● Убедитесь в отсутствии пыли и грязи на наружных поверхностях.● При обнаружении пыли или грязи, удалите её с помощью сухой мягкой ткани или пылесоса с узким соплом.● Поместите контроллер в упаковку (при наличии).	Раз в год
---	--	-----------