

Считыватели BioSmart Mini-O, BioSmart Mini-E. Руководство по эксплуатации

Название	Считыватели BioSmart Mini-O, BioSmart Mini-E
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.024.4.M
Дата	01.2023
Версия встроенного ПО	BIOSMART S V1.7
Версия ПО Biosmart-Studio	6.1.0
Обозначение	ПАДФ.425723.024 РЭ
ОКПД2	26.30.50.150

В настоящем руководстве по эксплуатации приведено описание работы, порядок монтажа, подключения и настройки считывателей BioSmart Mini-O и BioSmart Mini-E, а также указания по их эксплуатации, хранению и транспортированию.

 Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- [Описание Mini-O, Mini-E](#)
 - [Общие сведения о Mini-O, Mini-E](#)
 - [Технические характеристики Mini-O, Mini-E](#)
 - [Состав и внешний вид Mini-O, Mini-E](#)
 - [Описание платы Mini-O, Mini-E](#)
- [Эксплуатационные ограничения Mini-O, Mini-E](#)
- [Монтаж Mini-O, Mini-E](#)
- [Подключение Mini-O, Mini-E](#)
 - [Подключение питания Mini-O, Mini-E](#)
 - [Подключение Mini-O, Mini-E к контроллеру](#)
- [Положение пальца на сканере Mini-O, Mini-E](#)
- [Настройки Mini-O, Mini-E в ПО Biosmart-Studio](#)
 - [Общая информация о настройках Mini-O, Mini-E](#)
 - [Общие настройки Mini-O, Mini-E](#)
 - [Системные настройки Mini-O, Mini-E](#)
 - [Настройки IO Mini-O, Mini-E](#)
 - [Диагностика Mini-O, Mini-E](#)
 - [Привязка видеокамер к Mini-O, Mini-E](#)
 - [Настройка полномочий на Mini-O, Mini-E](#)
- [Техническое обслуживание Mini-O, Mini-E](#)
- [Хранение, транспортирование, утилизация Mini-O, Mini-E](#)