

Режимы Идентификация RT, Идентификация BF

В режимах **Идентификация RT** и **Идентификация BF** терминал считывает биометрические данные лица и отправляет их для идентификации на сервер Rt Lab или BF соответственно. Хранение биометрических шаблонов сотрудников и сравнение биометрических данных сотрудников с шаблонами осуществляется на сервере Rt Lab или BF. Для работы в данном режиме требуется настроить работу терминала со сторонним сервером (см. пункт [Настройка серверной идентификации](#)).