

Подключение питания BioSmart 4

Подключение контроллера к источнику питания постоянного напряжения 12 В осуществляется в соответствии со схемой:

