

Контроллеры BioSmart UniPass Pro, BioSmart UniPass Pro-EX.

Руководство по эксплуатации

Название	Контроллеры BioSmart UniPass Pro, BioSmart UniPass Pro-EX
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.053.M.9
Дата	11.2023
Версия встроенного ПО	1.2.50
Версия ПО Biosmart-Studio	6.2.3
Обозначение	ПАДФ.425723.053 РЭ
ОКПД2	26.30.50.150

В настоящем руководстве по эксплуатации приведено описание работы, порядок монтажа, подключения и настройки контроллеров BioSmart UniPass Pro и BioSmart UniPass Pro-EX (далее «контроллер»), а также указания по их эксплуатации, хранению и транспортированию.

Документация и программное обеспечение постоянно улучшаются, последние актуальные версии документации и ПО можно найти на сайте bio-smart.ru/support.

Используемые сокращения:

ПО – программное обеспечение;

СКУД – система контроля и управления доступом;

БП - блок питания;

ОС – операционная система.

ПК – персональный компьютер.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- [Описание UniPass Pro \(Pro-EX\)](#)
- [Меры безопасности для UniPass Pro \(Pro-EX\)](#)
- [Эксплуатационные ограничения UniPass Pro \(Pro-EX\)](#)
- [Монтаж UniPass Pro \(Pro-EX\)](#)
- [Подключение UniPass Pro \(Pro-EX\)](#)
- [Быстрый старт UniPass Pro \(Pro-EX\)](#)
- [Настройки UniPass Pro \(Pro-EX\) в ПО Biosmart-Studio v6](#)
- [Настройки UniPass Pro \(Pro-EX\) в Web-интерфейсе](#)
- [Техническое обслуживание UniPass Pro \(Pro-EX\)](#)
- [Хранение, транспортирование и утилизация UniPass Pro \(Pro-EX\)](#)