

Инициализация

В меню терминала выберите **Настройки** – **Инициализация**. При подтверждении из памяти терминала будут удалены все сотрудники и биометрические шаблоны.