


Вкладка Профили

Для каждого типа устройств может быть создан профиль, в котором содержится набор параметров (настроек), характерный для выбранного типа устройств. Профиль может быть назначен каждому устройству по отдельности (в свойствах устройства) или сразу группе однотипных устройств (в свойствах профиля). При изменении настроек в профиле автоматически изменяются настройки всех устройств, которым назначен профиль. Применение профиля позволяет избежать необходимости последовательного выполнения одинаковых настроек на однотипных устройствах.

Описание кнопок на панели инструментов вкладки **Профили**.

	<p>При нажатии кнопки Добавить открывается окно для создания нового профиля и настройки связи между профилем и контроллерами.</p> <p>При выборе Типа контроллера становятся доступны вкладки Общие, Системные и Настройки IO, на которых задаются необходимые параметры работы для создаваемого профиля устройств.</p> <p> Кнопка Применить профиль применяет настройки профиля к устройствам.</p> <div data-bbox="228 617 1182 1346"></div>
	<p>Кнопка Свойства позволяет изменять параметры работы созданного профиля контроллеров.</p>
	<p>Кнопка Удалить удаляет выбранные объекты.</p>