

Контроллер BioSmart KeyPass. Руководство по эксплуатации

Название	Контроллер BioSmart KeyPass
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.068.M.1
Дата	02.2024
Обозначение	ПАДФ.425723.068 РЭ
ОКПД2	26.30.50.150

В настоящем руководстве по эксплуатации приведены правила эксплуатации контроллера BioSmart KeyPass, состав, порядок монтажа, подключения и настройки.

Документация и программное обеспечение постоянно улучшаются, последние актуальные версии документации и ПО можно найти на сайте www.bio-smart.ru в разделе «Технический портал».

Используемые сокращения и обозначения:

ПО – программное обеспечение;

СКУД – система контроля и управления доступом;

БП - блок питания;

ПК – персональный компьютер.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- [Описание контроллера BioSmart KeyPass](#)
- [Меры безопасности при монтаже и эксплуатации контроллера](#)
- [Эксплуатационные ограничения BioSmart KeyPass](#)
- [Монтаж BioSmart KeyPass](#)
- [Подключение контроллера BioSmart KeyPass](#)
- [Быстрый старт BioSmart KeyPass](#)
- [Настройки BioSmart KeyPass в WEB-интерфейсе](#)
- [Настройки BioSmart KeyPass в ПО Biosmart-Studio v6](#)
- [Техническое обслуживание BioSmart KeyPass](#)
- [Хранение, транспортирование и утилизация BioSmart KeyPass](#)