

Сброс параметров BioSmart UniPass Pro 2 на заводские

- [7.1. Сброс сетевых параметров контроллера](#)
- [7.2. Сброс параметров контроллера к заводским в ПО Biosmart-Studio v6](#)
- [7.3. Сброс параметров контроллера к заводским в веб-интерфейсе](#)

7.1. Сброс сетевых параметров контроллера

Для сброса сетевых параметров контроллера используется переключатель **IPRST**, расположенная на плате контроллера (см. [Описание платы контроллера](#)). Чтобы сбросить сетевые настройки необходимо при включенном питании замкнуть контакты переключки и дождаться, пока светодиоды **Link** и **Activity** погаснут. После этого переключку необходимо разомкнуть.

7.2. Сброс параметров контроллера к заводским в ПО Biosmart-Studio v6

Для сброса параметров контроллера выполните вход в ПО Biosmart-Studio v6 → перейдите в раздел **Устройство** ПО Biosmart-Studio v6 → выберите контроллер в списке устройств → нажмите на панели инструментов кнопку **Сброс параметров**.

 При сбросе параметров контроллера с помощью ПО Biosmart-Studio v6 не выполняется сброс сетевых параметров контроллера, не удаляются устройства, добавленные к контроллеру.

7.3. Сброс параметров контроллера к заводским в веб-интерфейсе

Для сброса параметров контроллера выполните вход в веб-интерфейс (учетная запись **admin** или **root**) → перейдите в раздел **Система** → в списке выберите **Настройки по умолчанию** → нажмите **Применить**.

В открывшемся окне нажмите кнопку **Перезапустить**, чтобы подтвердить сброс настроек.

 При сбросе параметров контроллера через веб-интерфейс не сбрасываются сетевые параметры контроллера.