


Шкафчики

Раздел **Шкафчики** предназначен для выполнения следующих действий:

- создание, редактирование и удаление конфигурации шкафчика;
- определение режима работы шкафчика;
- настройка параметров ячеек шкафчика;
- назначение ячейкам управляющих устройств.
- создание визуальной схемы размещения ячеек в шкафчике.

Управление ячейками шкафчиков организовано на базе контроллера **BioSmart KeyPass** и поддерживаемых им устройств – считывателей **BioSmart SK-RD**, **BioSmart WR-10-BLE** и релейных модулей **BioSmart RM-21 (OSDP)**.



Раздел содержит две вкладки: **Шкафчики** и **Схема размещения**.

Вкладка **Шкафчики** предназначена для:

- добавления, изменения и удаления конфигурации шкафчика;
- определения режима работы шкафчика;
- назначения и отвязки устройств для управления ячейками.

Вкладка **Схема размещения** позволяет создать визуальную схему размещения ячеек в шкафчике.