


Вкладка Схема размещения

Вкладка **Схема размещения** предназначена для создания схемы размещения ячеек шкафчика.



Вкладка **Схема размещения** состоит из нескольких блоков:

- **Список объектов** – список созданных шкафчиков. Стрелка справа от названия ячейки  означает, что ячейка размещена на схеме;
- **Панель инструментов** – панель с кнопкой **Добавить** , используется для добавления новой схемы;
- **Панель инструментов для настройки схемы** – инструменты для редактирования схемы;
- **Список созданных схем** – панель закладок со списком созданных схем размещения. Нажатие на название схемы позволяет перейти в выбранную схему;
- **Основные параметры схемы** – панель для редактирования названия схемы и выбора цвета открытой и закрытой ячейки;
- **Окно мнемосхем** – содержит поле для создания схемы шкафчика;
- **Свойства объекта** – отображение ID схемы и свойств выделенной ячейки.

Доступные действия для конфигурирования схемы:

№	Изображение	Описание
1		Кнопка Добавить используется для добавления новой схемы.
2		Кнопка Сохранить используется для сохранения схемы.
3		Кнопка Отменить позволяет отменить несохраненные изменения. Происходит откат к последнему сохраненному варианту схемы.
4		Кнопка Удалить ячейку позволяет удалить выделенную на схеме ячейку.

5		Кнопка Изменить фон используется для загрузки из файла фона для схемы. Доступна загрузка файлов в формате *.png, *.xpm, *.jpg. В качестве фона можно использовать схему помещения, в котором расположен шкафчик.
6	Непрозрачность 100 	Поле Непрозрачность позволяет регулировать уровень прозрачности фона (в процентах).
7	Масштаб    	Поле Масштаб позволяет регулировать размер отображения схемы в окне.

На рисунке ниже показан пример схемы размещения ячеек на загруженном плане шкафчика.

Шкафчики

Схема размещения

+

Шкафчик 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Схема 1  Схема 2 

Название схемы

Цвет открытой ячейки 

Цвет закрытой ячейки 

ID схемы
67200351

 Шкафчик 1

Устройство
 BioSmart KeyPass S/N 18549

Режим
Свободные ячейки

Ячейки
 6



Непрозрачность 50 

Масштаб    

В блоке **Свойства объекта** отображается информация о выделенной ячейке:

- ID схемы;
- название шкафчика;
- контроллер, управляющий шкафчиком;
- режим работы шкафчика;
- номер ячейки.