


Мастер управления считывателями

Название документа	Ссылка на страницу с выдержкой
Программное обеспечение для Grand Prix	Настройка BioSmart KeyPass для работы со шкафчиками
Руководство по эксплуатации на считыватель BioSmart WR-10-BLE	Быстрый старт BioSmart WR-10-BLE

Для добавления подключенных RFID-считывателей, релейных модулей выберите контроллер и нажмите кнопку **Управление считывателями**.

В окне **Мастер управления считывателями** нажмите кнопку **Найти**. Отобразится список всех доступных для подключения устройств.



Выберите устройства и нажмите кнопку **Добавить**, затем **Завершить**.

