

Считыватель карт BS-RD. Руководство по эксплуатации

Название	Считыватель карт BS-RD
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.032.M.5
Дата	01.2026
Версия ПО Biosmart-Studio	6.1.1
Обозначение	ПАДФ.425723.032 РЭ
ОКПД2	26.30.50.150

В настоящем руководстве по эксплуатации приведено описание работы, порядок монтажа, подключения и настройки считывателя карт BS-RD, а также указания по его эксплуатации, хранению и транспортированию.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- [Описание считывателя BS-RD](#)
- [Эксплуатационные ограничения BS-RD](#)
- [Монтаж BS-RD](#)
- [Подключение BS-RD](#)
- [Настройки BS-RD в ПО Biosmart-Studio](#)
- [Обслуживание, хранение, транспортирование и утилизация BS-RD](#)