

# Назначить устройства на ячейки

Настройка работы в режиме "Свободной ячейки"

Настройка BioSmart KeyPass для работы со шкафчиками

Настройка работы в режиме "Арендные ячейки"

Чтобы задать устройства, управляющие дверью шкафчика, дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши или нажмите кнопку **Назначить устройства**.

В окне **Назначение устройств** установите значения в следующих полях:

- **Считыватель** - указать считыватель, установленный на выбранном шкафчике;
- **Объект управления** - указать релейный модуль, отвечающий за управление замком на выбранном шкафчике;
- **Реле №** - указать номер реле;
- **Ожидание закрытия** - поставить флаг в чекбоксе;
- **Устройство** - указать релейный модуль, отвечающий за срабатывание датчика прохода;
- **Вход №** - указать номер дискретного входа.

Назначение устройств

Считыватель: Считыватель карт OSDP (1/1/0)

Объект управления: Контроллер реле RM-21 (2/1/0) Реле № 0

Параметры

Время: 6000 мс

Ожидание закрытия

Устройство: Контроллер реле RM-21 (2/1/0) Вход № 0

ОК Отмена

Нажать кнопку **ОК**.

Аналогично, назначьте устройства на все шкафчики. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов.

Шкафчики | Схема размещения

Название: Grand Prix

Устройство: BioSmart KeyPass 5/N 18549

Режим: Свободные ячейки

1	Считыватель карт OSDP (1/1/0) Контроллер реле RM-21 (2/1/0) Реле NPO Контроллер реле RM-21 (2/1/0) Вход NPO	3	Считыватель карт OSDP (1/3/0) Контроллер реле RM-21 (2/2/0) Реле NPO Контроллер реле RM-21 (2/2/0) Вход NPO	9	Считыватель карт OSDP (1/6/0) Контроллер реле RM-21 (2/4/0) Реле NPI Контроллер реле RM-21 (2/4/0) Вход NPI
2	Считыватель карт OSDP (1/2/0) Контроллер реле RM-21 (2/1/0) Реле NPI Контроллер реле RM-21 (2/1/0) Вход NPI	4	Считыватель карт OSDP (1/4/0) Контроллер реле RM-21 (2/2/0) Реле NPI Контроллер реле RM-21 (2/2/0) Вход NPI	10	Считыватель карт OSDP (1/9/0) Контроллер реле RM-21 (2/5/0) Реле NPO Контроллер реле RM-21 (2/5/0) Вход NPO
5	Считыватель карт OSDP (1/5/0) Контроллер реле RM-21 (2/3/0) Реле NPO Контроллер реле RM-21 (2/3/0) Вход NPO	6	Считыватель карт OSDP (1/6/0) Контроллер реле RM-21 (2/3/0) Реле NPI Контроллер реле RM-21 (2/3/0) Вход NPI	11	Считыватель карт OSDP (1/10/0) Контроллер реле RM-21 (2/5/0) Реле NPI Контроллер реле RM-21 (2/5/0) Вход NPI
7	Считыватель карт OSDP (1/7/0) Контроллер реле RM-21 (2/4/0) Реле NPO Контроллер реле RM-21 (2/4/0) Вход NPO	12	Считыватель карт OSDP (1/11/0) Контроллер реле RM-21 (2/6/0) Реле NPO Контроллер реле RM-21 (2/6/0) Вход NPO	13	Считыватель карт OSDP (1/12/0) Контроллер реле RM-21 (2/6/0) Реле NPI Контроллер реле RM-21 (2/6/0) Вход NPI
		14	Считыватель карт OSDP (1/13/0) Контроллер реле RM-21 (2/7/0) Реле NPO Контроллер реле RM-21 (2/7/0) Вход NPO		