

Релейный модуль BioSmart RM-21 OSDP. Руководство по эксплуатации

Название	Релейный модуль BioSmart RM-21 OSDP
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.070.M.3
Дата	10.2025
Обозначение	ПАДФ.425723.070 РЭ
ОКПД2	26.20.30.150

В настоящем руководстве по эксплуатации содержатся основные сведения о релейном модуле BioSmart RM-21 OSDP, порядок монтажа, подключения и настройки.

Документация и программное обеспечение постоянно улучшаются, последние актуальные версии документации и ПО можно найти на сайте bio-smart.ru/support.

Используемые сокращения:

ПО – программное обеспечение;

СКУД – система контроля и управления доступом;

ОС – операционная система.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- [Описание RM-21 OSDP](#)
 - [Общие сведения о RM-21 OSDP](#)
 - [Описание адресации RM-21 OSDP по протоколу OSDP](#)
- [Эксплуатационные ограничения RM-21 OSDP](#)
- [Монтаж RM-21 OSDP](#)
- [Подключение RM-21 OSDP](#)
- [Перечень команд, используемых RM-21 OSDP, по протоколу OSDP](#)
- [Техническое обслуживание RM-21 OSDP](#)
- [Хранение, транспортирование и утилизация RM-21 OSDP](#)