Интеграция устройств BioSmart и ПО Sigur

Название	Интеграция устройств BioSmart и ПО Sigur
Тип	Инструкция по настройке
Версия документа	IN.009.2
Дата	11.2025

В настоящем документе описан порядок настройки устройств BioSmart для работы с программным обеспечением системы контроля и управления доступом "Sigur" (далее ПО Sigur).

ПО Sigur - это программное обеспечения предназначенное для управления СКУД.

ПО Sigur можно использовать с:

- терминалом BioSmart WTC2
- терминалом BioSmart PV-WTC
- терминалом BioSmart Quasar
- контроллером BioSmart 5M
- контроллером BioSmart 4

Программно-аппаратные требования к ПО Sigur необходимо уточнять в документации производителя, расположенной на сайте sigur.com.

Порядок подключения и настройки устройств BioSmart описан в следующих разделах.

- Подключение и настройка устройств BioSmart
- Установка и настройка продуктов Sigur