


Обновление встроенного ПО считывателя BioSmart SK-RD


Для обновления встроенного ПО считывателя выполните следующие шаги:


1. Скачайте файл встроенного ПО считывателя, размещенный на сайте bio-smart.ru в разделе **Техподдержка** → **ПО** → вкладка **Firmware**.
2. Загрузите файл встроенного ПО считывателя на смартфон в директорию: /Внутреннее хранилище/Download.
3. Откройте конфигурацию считывателя.




4. Нажмите кнопку **Обновление встроенного ПО**



5. В окне **Обновление прошивки** нажмите на кнопку  для загрузки файла с необходимой версией ПО. Из открывшегося списка в файловом менеджере выберите версию ПО, которую необходимо установить на считыватель.



6. Дождитесь сообщения внизу экрана: **Файл заэкширован, кол-во страниц N. Нажмите старт и приложите телефон к считывателю.** Нажмите кнопку **Старт** и приложите мобильное устройство к считывателю. В окне **Обновление прошивки** появится сообщение внизу экрана: **ОК, настройки отправлены на считыватель**



7. Не убирайте мобильное устройство далеко от считывателя, во время загрузки обновления внизу экрана будет отображаться сообщение: **Отправка страниц: ...**, и на считывателе будет мигать зелёный светодиод.
8. После завершения обновления прозвучит длинный звуковой сигнал и считыватель перезагрузится.

