

Настройки устройств в Biosmart Device SDK Demo

Для каждого устройства BioSmart вкладки и их содержание индивидуальны. Подробная информация о настройке свойств каждого устройства приведена в разделе **Настройки в ПО Biosmart-Studio v6** соответствующего Руководства по эксплуатации.

Для каждого устройства сверху экрана доступны **Сетевые настройки** с информацией об IP-адресе, порте, серийном номере, версии прошивки, количестве сотрудников и подключении к устройству.



Основными вкладками являются:

- **System** (Системные настройки)
- **Input/Output** (Настройки IO)
- **Users** (Управление сотрудниками)
- **Child devices** (Дочерние устройства для контроллеров)
- **Miscellaneous** (Различные/дополнительные настройки)

На рисунке ниже приведен пример подключения к контроллеру Biosmart Prox-E и доступные для настройки вкладки.

