


# Настройка КриптоПро CSP

Вкладка **КриптоПро CSP** предназначена для настройки средств криптографической защиты информации.

## Активация лицензии

Для активации лицензии КриптоПро CSP выполните следующие настройки:

1. Выполните [вход в веб-интерфейс](#).
2. Перейдите в раздел **СКЗИ** → вкладка **КриптоПро CSP**. По умолчанию встроена демо-лицензия, которая действительна 90 дней.




3. Для активации новой лицензии нажмите кнопку **Активировать лицензию**.
4. В открывшемся окне введите номер лицензии, затем нажмите кнопку **Confirm**.

## Включение протокола TLS

Для включения протокола TLS выполните следующие настройки:

1. Выполните [вход в веб-интерфейс](#).
2. Перейдите в раздел **СКЗИ** → вкладка **КриптоПро CSP**.
3. Введите адрес сервера в поле **Целевой адрес** и нажмите **Сохранить**.
4. Нажмите кнопку **Включить Stunnel**.
5. Проверьте статус подключения в поле **Статус**.




## Управление корневыми и клиентскими сертификатами


Для управления сертификатами выполните следующие действия:

1. Выполните [вход в веб-интерфейс](#).
2. Перейдите в раздел **СКЗИ** → вкладка **КриптоПро CSP**.
3. Для управления корневыми сертификатами нажмите кнопку **Корневые сертификаты**, а для управления клиентскими — **Клиентские сертификаты**.
4. Для добавления сертификата в открывшемся окне нажмите кнопку **Добавить сертификат**.

5. Перетащите или выберите файлы сертификата, укажите пароль и нажмите **Сохранить**.



6. Сертификат отобразится в окне.



7. Если необходимо загрузить новый сертификат, сперва удалите старый. Для этого нажмите кнопку **Удалить сертификат**.