

Сброс параметров терминала на заводские

- Сброс сетевых параметров терминала
- Сброс параметров терминала к заводским
- Сброс параметров терминала к заводским в ПО Biosmart-Studio v6

Сброс сетевых параметров терминала

Для сброса сетевых параметров терминала перейдите в меню терминала нажмите **Настройки** → **Сброс**. Включите опцию **Настройки сети**. Следуйте инструкциям на экране.

Сброс параметров терминала к заводским

Для сброса параметров терминала на настройки по умолчанию выполните следующие действия:

1. Откройте браузер и введите в адресной строке текущий IP-адрес терминала.
2. [Выполните вход в веб-интерфейс](#).
3. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Компоненты**.
4. Выберите в списке конфигураций **Настройки по умолчанию**.
5. Нажмите **Применить**.
6. В открывшемся диалоговом окне подтвердите применение изменений, нажав кнопку **Перезапустить**.

Сброс параметров терминала к заводским в ПО Biosmart-Studio v6

Выполнить сброс параметров можно из ПО Biosmart-Studio v6.

Чтобы сбросить настройки перейдите в раздел **Устройство** ПО Biosmart-Studio v6 → выберите терминал в списке устройств → нажмите на панели инструментов кнопку **Сброс параметров**.