

# Сброс параметров контроллера BioSmart Prox-E на заводские

## Сброс сетевых параметров контроллера

Сброс сетевых параметров выполняется с помощью переключки **IP\_RST**, расположенной на плате (см. [Описание платы контроллера](#)).

Для сброса сетевых настроек замкните контакты переключки при включенном питании и дождитесь, пока светодиоды **Link** и **Activity** погаснут. После разомкните переключку.



При сбросе сетевых настроек проверьте, что контроллер подключен к сети Ethernet.

## Сброс параметров контроллера к заводским в ПО Biosmart-Studio v6

Сброс параметров можно выполнить из ПО Biosmart-Studio v6.

Для сброса настроек перейдите в раздел **Устройство** ПО Biosmart-Studio v6 → выберите контроллер в списке устройств → нажмите на панели инструментов кнопку **Сброс настроек**.



При сбросе параметров контроллера с помощью ПО Biosmart-Studio v6 не выполняется сброс сетевых параметров контроллера, не удаляются устройства, добавленные к контроллеру.