

Контроллер BioSmart UniPass Pro 2. Руководство по эксплуатации

Название	Контроллер BioSmart UniPass Pro 2
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.072.M.2
Дата	01.2026
Версия встроенного ПО контроллера	1.5.19
Обозначение	ПАДФ.425723.072 РЭ
ОКПД2	26.51.70.190

В настоящем руководстве по эксплуатации приведено описание работы, порядок монтажа, подключения и настройки контроллера **BioSmart UniPass Pro 2** (далее "контроллер" или "устройство"), а также указания по их эксплуатации, хранению и транспортированию.

Используемые сокращения:

ПО – программное обеспечение;

СКУД – система контроля и управления доступом;

БП - блок питания;

ОС – операционная система;

ПК – персональный компьютер.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- [Описание BioSmart UniPass Pro 2](#)
- [Меры безопасности для BioSmart UniPass Pro 2](#)
- [Эксплуатационные ограничения BioSmart UniPass Pro 2](#)
- [Монтаж BioSmart UniPass Pro 2](#)
- [Подключение BioSmart UniPass Pro 2](#)
- [Быстрый старт BioSmart UniPass Pro 2](#)
- [Сброс параметров BioSmart UniPass Pro 2 на заводские](#)
- [Обновление встроенного ПО BioSmart UniPass Pro 2](#)
- [Настройки BioSmart UniPass Pro 2](#)
 - [Настройки BioSmart UniPass Pro 2 в ПО Biosmart-Studio v6](#)
 - [Настройки UniPass Pro 2 в веб-интерфейсе](#)
- [Техническое обслуживание BioSmart UniPass Pro 2](#)
- [Хранение, транспортирование и утилизация BioSmart UniPass Pro 2](#)