

Терминал BioSmart Quasar 7. Руководство по эксплуатации

Название	Терминал BioSmart Quasar 7
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.063.M.8
Дата	09.2026
Обозначение	ПАДФ.425723.063 РЭ
ОКПД2	26.20.30.110

В настоящем руководстве по эксплуатации содержатся основные сведения о терминале BioSmart Quasar 7, порядок монтажа, подключения и настройки.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- Описание терминала BioSmart Quasar 7
- Эксплуатационные ограничения терминала
- Монтаж терминала
- Подключение терминала
- Быстрый старт BioSmart Quasar 7
- Настройки терминала BioSmart Quasar 7
 - Настройки меню BioSmart Quasar 7
 - Настройки BioSmart Quasar 7 в веб-интерфейсе
 - Настройки BioSmart Quasar 7 в ПО Biosmart-Studio v6
- Работа с терминалом BioSmart Quasar 7
 - Настройка сетевых параметров терминала
 - Изменение настроек терминала
 - Выбор режима работы и модальности
 - Настройка работы реле терминала
 - Настройка идентификации по QR-кодам
 - Выбор направление прохода
 - Настройка работы по интерфейсу Wiegand
 - Настройки RFID-карт
 - Настройка звука и подсветки
 - Настройка датчика прохода
 - Настройка компонентов конфигурации
 - Описание компонентов конфигурации
 - Настройка внешнего подтверждения доступа
 - Работа с данными о сотрудниках
 - Добавление сотрудников
 - Регистрации идентификаторов сотрудников
 - Регистрация шаблонов лиц
 - Регистрация шаблонов ладоней
 - Работа с RFID-картами
 - Правила идентификации сотрудников
 - Удаление идентификаторов сотрудников
 - Редактирование данных о сотрудниках
 - Управление конфигурацией терминала
 - Управление базой данных терминала
 - Настройка СКЗИ
 - Настройка VipNet клиента и VipNet OSSL
 - Настройка КриптоПро CSP
 - Персонализация
 - Перезапуск
 - Обновление встроенного ПО терминала
 - Сброс параметров терминала на заводские
- Техническое обслуживание BioSmart Quasar 7
- Хранение, транспортирование и утилизация Quasar 7