

Перезапуск UniPass Pro 2 (-EX)

Выполнить перезапуск можно через:

1. Откройте браузер и введите в адресной строке IP-адрес контроллера.
2. [Выполните вход в веб-интерфейс](#).
3. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Перезапуск**.
4. Нажмите одну из кнопок:
 - **Перезапуск приложения** — для перезапуска программной части контроллера.
 - **Перезагрузка устройства** — для полной перезагрузки устройства (аппаратная перезагрузка).