

# Работа с контроллером UniPass Pro 2 (-EX)

- Настройка сетевых параметров контроллера
- Добавление RFID-считывателей
- Работа с устройствами, подключенными по интерфейсу RS-485 (OSDP)
- Обновление встроенного ПО BioSmart PalmJet 2
- Изменение настроек UniPass Pro 2 (-EX)
- Настройка рабочих моделей для UniPass Pro 2 (-EX)
- Управление конфигурацией UniPass Pro 2 (-EX)
- Управление базой данных UniPass Pro 2 (-EX)
- Перезапуск UniPass Pro 2 (-EX)
- Обновление встроенного ПО BioSmart UniPass Pro 2 (-EX)
- Сброс параметров BioSmart UniPass Pro 2 (-EX) на заводские