


Управление базой данных UniPass Pro 2 (-EX)

- Настройка правил резервного копирования
- Экспорт базы данных контроллера
- Импорт базы данных контроллера

Раздел предназначен для настройки правил резервного копирования, экспорта и импорта базы данных контроллера.

Настройка правил резервного копирования

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Перейдите в раздел **Хранилище** → вкладка **Резервные копии**.
3. Выберите периодичность создания копий и время, в которое они будут сохраняться.



4. В поле **Хранить последних копий** укажите какое количество резервных копий будет сохраняться.
5. В поле **Максимальный размер всех копий (в Гиб)** задайте максимальный суммарный размер для всех копий.
6. Для сохранения изменений нажмите **Установить**.




Для создания резервной копии вручную нажмите кнопку **Создать резервную копию** на панели инструментов.

Экспорт базы данных контроллера

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Перейдите в раздел **Хранилище** → вкладка **Скачивание**.
3. Выберите данные, которые будут сохраняться. Например, события и данные сотрудников.

Для этого включите опции **Сохранять данные сотрудников** и **Сохранять события**.



4. Скачайте выбранные данные, нажав кнопку **Скачать выбранные данные**.



Для скачивания базы данных целиком нажмите кнопку **Скачать БД целиком**.

Импорт базы данных контроллера

1. Выполните [вход в веб-интерфейс](#).
2. Перейдите в раздел **Хранилище** → вкладка **Загрузка на устройство**.
3. Перетащите файл с базой данных в выделенную область с текстом «Поместите скаченные файлы БД в это поле...» или кликните на эту область, чтобы открыть стандартный диалог выбора файла в вашей операционной системе, и найдите нужный файл.