Терминал BioSmart PV-WTC. Руководство по эксплуатации

Название	Терминал BioSmart PV-WTC
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.028.M.7
Дата	01.2026
Версия встроенного ПО	11.7.1
Версия ПО Biosmart-Studio	6.4.3
Обозначение	ПАДФ.425723.028 РЭ
ОКПД2	26.20.30.110

В настоящем руководстве по эксплуатации содержаться основные сведения о терминале **BioSmart PV-WTC** (далее «терминал»), порядок монтажа, подключения и настройки.
Документация и программное обеспечение постоянно улучшаются, последние актуальные версии документации и ПО можно найти на сайте www.bio-smart.ru в разделе "Технический портал".

Используемые сокращения и обозначения:

ПО – программное обеспечение;

БУР BioSmart – блок управления реле;

СКУД – система контроля и управления доступом;

БП – блок питания;

ПК – персональный компьютер.

> Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- Описание терминала BioSmart PV-WTC
- Эксплуатационные ограничения терминала BioSmart PV-WTC
- Монтаж BioSmart PV-WTC
- Подключение BioSmart PV-WTC
- Быстрый старт терминала BioSmart PV-WTC
- Обновление встроенного ПО терминала
- Настройки терминала BioSmart PV-WTC
  - Настройки в меню терминала BioSmart PV-WTC
  - Настройки терминала BioSmart PV-WTC в ПО Biosmart-Studio v6
  - Настройки терминала BioSmart PV-WTC в веб-интерфейсе
- Работа с терминалом BioSmart PV-WTC
  - Редактирование данных сотрудника на терминале
  - Выбор и создание рабочих моделей
    - Предустановленные рабочие модели
    - Использование рабочей модели «Кн. вх/вых + код группы + ладонь/карта»
    - Создание простой рабочей модели
    - Создание рабочей модели с отправкой данных по интерфейсу Wiegand
    - Создание рабочей модели с использованием реле/кнопки
    - Создание рабочей модели с использованием датчика прохода
  - Настройка прав пользователей терминала
  - Применение настроек профиля
  - Работа терминала в локальном режиме
  - Работа терминала в режиме серверной идентификации
  - Работа с картами Mifare терминала PV-WTC
- Работа с дополнительным оборудованием
- Техническое обслуживание терминала BioSmart PV-WTC
- Хранение, транспортирование и утилизация терминала BioSmart PV-WTC
- Приложение 1 Переменные SNMP

- Приложение 2 Список сообщений в разделах Мониторинг и Журнал в ПО Biosmart-Studio v6