Релейный модуль BioSmart RM-21 OSDP. Руководство по эксплуатации

Название	Релейный модуль BioSmart RM-21 OSDP
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.070.M.4
Дата	10.2026
Обозначение	ПАДФ.425723.070 РЭ
ОКПД2	26.20.30.150

В настоящем руководстве по эксплуатации содержатся основные сведения о релейном модуле BioSmart RM-21 OSDP , порядок монтажа, подключения и настройки.

Документация и программное обеспечение постоянно улучшаются, последние актуальные версии документации и ПО можно найти на сайте bio-smart.ru/support.

Используемые сокращения:

ПО – программное обеспечение;

СКУД – система контроля и управления доступом;

ОС – операционная система.

Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- Описание RM-21 OSDP
  - Общие сведения о RM-21 OSDP
  - Описание адресации RM-21 OSDP по протоколу OSDP
- Эксплуатационные ограничения RM-21 OSDP
- Монтаж RM-21 OSDP
- Подключение RM-21 OSDP
- Перечень команд, используемых RM-21 OSDP, по протоколу OSDP
- Техническое обслуживание RM-21 OSDP
- Хранение, транспортирование и утилизация RM-21 OSDP