



# Подключение IP-видеокамеры

Для подключения видеокамеры перейдите в раздел **Устройства** на вкладку **Устройства** и нажмите на панели инструментов **Добавить**  – **Видеонаблюдение** – **IP-видеокамера**.




Нажмите **Подтвердить**. Откроется мастер добавления устройств.


Введите параметры камеры и нажмите **Далее**.



В окне **Полномочия** выберите из списка **Все пользователи** пользователей, которым будут доступны настройки камеры, и переместите их в список **Назначенные пользователи** с помощью кнопки . Нажмите **Подтвердить**.



После сохранения всех настроек нажмите **Завершить**.



После подключения в разделе **Устройства** появится строка с IP-видеокамерой.

В блоке **Свойства устройства** можно посмотреть параметры подключения камеры, а также посмотреть видео с камеры. Для просмотра видео выберите опцию **Включить просмотр видео**. Двойной клик на камере переведет просмотр видео в полноэкранный режим, для выхода из полноэкранного режима нажмите **ESC**.

- Сотрудники
- Группы доступа
- Журналы
- Мониторинг
- Заявки
- Графики
- Планирование
- Отчеты
- Дизайнер отчетов
- Дизайнер пропусков
- Схемы расчета
- Временные режимы
- Проверки
- Устройства**
- Объекты доступа
- Пользователи
- Планировщик
- свернуть
- Поддержка

Название	Адрес
Контроллеры	
Сервисы биометрической идентификации	
Видеонаблюдение	
Камера 1 (172.27.10.31:554)	172.27.10.31:554
Виртуальные проходные	
Внешние устройства	
Охранно-пожарная сигнализация	

Фильтр по с/н, названию, IP контроллера. Нап...

### Стандартная IP-видеокамера

Серийный номер	
Версия ПО	
Количество журналов	

### Параметры подключения

Имя хоста	
IP-адрес	172.27.10.31
Порт	554
URI	ISAPI/Streaming/Channels/101

Просмотр видео  
 Включить просмотр видео



Сервер опроса устройств