Считыватель BioSmart DCR-PV-XX. Руководство по эксплуатации

Название	Считыватель BioSmart DCR-PV-XX
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.031.M.3
Дата	04.2023
Версия встроенного ПО	0.3.8
Обозначение	ПАДФ.425723.031 РЭ
ОКПД2	26.20.30.110

В настоящем руководстве содержится описание работы комбинированного считывателя BioSmart DCR-PV-XX (далее – «считыватель»), порядок подключения, настройки и эксплуатации.

Документация и программное обеспечение постоянно улучшаются, актуальные версии документации и ПО можно найти на сайте https://bio-smart.ru/support.

Используемые сокращения:
ПО – программное обеспечение;
СКУД – система контроля и управления доступом;
ПК – персональный компьютер.

Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- Описание считывателя BioSmart DCR-PV-XX
- Эксплуатационные ограничения считывателя BioSmart DCR-PV-X
- Подключение считывателя BioSmart DCR-PV-XX
- Настройка считывателя BioSmart DCR-PV-XX
- Правила расположения ладони для считывателя BioSmart DCR-PV-XX
- Техническое обслуживание считывателя BioSmart DCR-PV-XX
- Хранение и транспортирование считывателя BioSmart DCR-PV-XX
- Утилизация считывателя BioSmart DCR-PV-XX