# Контроллер BioSmart KeyPass. Руководство по эксплуатации

| | |
|---|---|
| Название | Контроллер<br>BioSmart KeyPass |
| Тип | Руководство по эксплуатации |
| Версия документа | HW.068.M.1 |
| Дата | 02.2024 |
| Обозначение | ПАДФ.425723.068 РЭ |
| ОКПД2 | 26.30.50.150 |

В настоящем руководстве по эксплуатации приведены правила эксплуатации контроллера BioSmart KeyPass, состав, порядок монтажа, подключения и настройки.
Документация и программное обеспечение постоянно улучшаются, последние актуальные версии документации и ПО можно найти на сайте www.bio-smart.ru в разделе «Технический портал».

Используемые сокращения и обозначения:
ПО – программное обеспечение;
СКУД – система контроля и управления доступом;
БП - блок питания;
ПК – персональный компьютер.

**Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.**


- Описание контроллера BioSmart KeyPass
- Меры безопасности при монтаже и эксплуатации контроллера
- Эксплуатационные ограничения BioSmart KeyPass
- Монтаж BioSmart KeyPass
- Подключение контроллера BioSmart KeyPass
- Быстрый старт BioSmart KeyPass
- Настройки BioSmart KeyPass в WEB-интерфейсе
- Настройки BioSmart KeyPass в ПО Biosmart-Studio v6
- Техническое обслуживание BioSmart KeyPass
- Хранение, транспортирование и утилизация BioSmart KeyPass