

Обновление Biosmart-Studio через промежуточные версии

- [Общие описание](#)
- [I способ. Установка поверх](#)
- [II способ. Обновление через резервную копию БД.](#)
- [Обновление 5→6 Biosmart Studio](#)

Общие описание

Если у вас установлена устаревшая версия Biosmart-Studio начиная с v5.5 можно выполнить обновление до актуальной версии через несколько промежуточных версий.

В процессе обновления проводится обновление компонентов студии и обновление структуры базы данных.

Перед обновлением обязательно сделайте бэкап БД!

1. Как сделать бэкап (резервную копию) базы данных

2. Как восстановить БД из резервной копии

Перед обновлением рекомендуется отключать антивирус и сетевой экран (firewall).

I способ. Установка поверх

Обновление производится последовательно поверх установленной версии, т.е. деинсталляция не требуется.

Последовательность обновления версий Biosmart-Studio 5.6.5 - 5.7.5 - 5.8.4 - 5.9.5 - 5.10.x

II способ. Обновление через резервную копию БД.

Более надежный способ обновления, помогает в случае ошибок при обновлении.

Последовательность обновления версий Biosmart-Studio 5.6.5 - 5.7.5 - 5.8.4 - 5.9.5 - 5.10.x

1. Делаете бэкап БД. Проверяйте корректность бэкапа (размер, отсутствие ошибок операции бэкапа)
2. Деинсталлируете старую версию Biosmart-Studio. Удаляете старую БД - скрытый каталог C:\ProgramData\bsdb
3. Устанавливаете след. версию Biosmart-Studio как чистую.
4. В новую версию восстанавливаете предыдущий бэкап БД(ссылка инструкция выше)
5. Затем еще раз запускаете установку той же версии Biosmart-Studio поверх установленной, чтобы пропатчить бэкап!
6. Проверьте успешность запуска Biosmart-Studio.
7. Повторите эти шаги для след. версии (можно пробовать перескакивать через версию или дальше обновлять поверх.)

Ссылки на промежуточные версии:

Базовый дистрибутивы

5.6.5 x86 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/ZqcsDfKKwpf4yqY>

5.6.5 x64 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/s4d8QCqe535A2Qt>

5.7.5 x86 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/99fFFERATRjMwgY>

5.7.5 x64 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/LtoxaE6ffQLFCwt>

5.8.4 x86 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/xwAgEZJ3pRkLWmc>

5.8.4 x64 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/LCcY5kCFPgPdQmJ>

5.9.5 x86 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/MSMyXnLm82TBEXA>

5.9.5 x64 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/yMWKtpEHig6e4Gp>

5.10.9 x86 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/KEYtgEYTXookDMc>

5.10.9 x64 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/gNggTd8nJajT7Fw>

Лайт дистрибутивы

5.6.5 x86 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/rzcnx7PgcRDmgsZ>

5.6.5 x64 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/QngpnckTcTziaiL>

5.7.5 x86 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/Y2d7Wfzr4WNEiyp>

5.7.5 x64 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/PqFmLS4AdZdP6Ww>

5.8.4 x86 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/bo3xzgjmSY4tCrG>

5.8.4 x64 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/bAcr6eicMH9wor3>

5.9.5 x86 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/rbyyDaerzijtgY5>

5.9.5 x64 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/WtqPdkjgCbTAch3>

5.10.6 x86 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/gxaS9x4Enx4mXnF>

5.10.6 x64 <https://share.prosyst.ru/index.php/s/FDwwY8RkkY8GQyd>

Обновление 5→6 Biosmart Studio

Обновление на 6 версию Biosmart-Studio делается также с версии 5.10.x

Но требуется приобретение лицензии на Biosmart-Studio 6.

Для перехода на версию Biosmart-Studio v 6, предварительно сделайте бэкап версии 5.10.x, затем выполните обновление 1 или 2 способом выше.

1. Как сделать бэкап (резервную копию) базы данных

Сервер Biosmart-Studio v6 работает на 64 битной системе. Клиентское подключение возможно и с 32-битной ОС.

*Обновление на Biosmart-Studio v6 light бесплатно.