

Неисправности БУР и методы их устранения

Методы устранения некоторых неисправностей БУР представлены в таблице.

№	Описание неисправности	Возможная причина	Метод устранения
1	БУР не включается	Напряжение источника питания отсутствует или недостаточно	Проверить правильность подключения и характеристики источника питания
2	Отсутствует связь между БУР и контроллером BioSmart	Неправильно подключены контакты интерфейса RS-485	Проверить правильность подключения
		Неправильно задан адрес БУР или контроллера	Проверить правильность установки адреса
3	Реле не срабатывают по управляющему сигналу, либо срабатывают некорректно	Состояние переключки X3 и X4 не соответствует требуемому режиму работы	Установить либо снять переключки X3 и X4

Если содержащаяся в данном разделе информация не помогла в установлении причины неисправности, свяжитесь со службой технической поддержки <https://bio-smart.ru/support>.