Общая информация о настройках BioSmart 4

Для настройки контроллера в ПО Biosmart-Studio v6 перейдите в раздел Устройства, выберите контроллер BioSmart 4 и нажмите кнопку Свойства или дважды кликните левой кнопкой мыши на строке с контроллером.

	踊 Устройства 🖲 Обновление ПО 🕺 Пользователи контроллеров 🐵 Профили Ф Запросы на подключение
Сотрудники Группы доступа	🚗 🕂 🖉 🐻 🛍 🕄 🖑 付 📧 🖻 Фильтр по с/к, названию, IP контроллера. Нап. 🖉
🗐 Журналы	Название Адрес 3 8 0 0 Контроллер • 1 Контроллеры
Эаявки	Image: BioSmart 4 S/N 11736 172.27.11.65:20002 1 Image: Second seco
🗳 Графики	

Параметры в окне Свойства предназначены для настройки работы контроллера.

📱 Свойства BioSmart 4 S/N 11736			? ×
Простой режим 🗸 🧕	2 🖑 🖑		
 ЗБО Общие Осистемные Настройки IO <u> </u>	Параметр Профиль настроек Название	Значение	
 Карана Совение Видеокамеры Наблюдение Полномочия 	Контроллер Название Серийный комер	BioSmart 4 S/N 11736	
/ + ····	Серииный помер Подключаться автоматически	BIOSMARTA V2.9f	
	Подключение		
	IP-адрес Порт	172.27.11.65	
	Маска подсети Шлюз	255.255.254.0	
	МАС-адрес Режим работы	00:08:32:00:17:0a	
			Закрыть

Назначение кнопок на панели управления:



приведения емкостей микроконденсаторов матрицы сканера к одному показателю. Может потребоваться после изменений системных свойств устройства.



Кнопка Простой режим т в настоящее время не используется.