

# Положение пальца на сканере BioSmart 4

Для обеспечения высокой точности идентификации важно получить отпечаток пальца наилучшего качества.

Ниже показано правильное положение пальца на сканере, а также часто встречающиеся ошибки.





✓ Вся поверхность подушечки захватывается сканером



Правильное положение пальца на сканере



---

Неправильные положения пальца



✗ захватывается не вся поверхность подушечки пальца



✗ только часть подушечки приложена к сканеру



✗ подушечка неплотно прилегает к сканеру



✗ боковая поверхность пальца на сканере