

Очистка устаревших данных

Для очистки устаревших данных запустите Biosmart Admin, перейдите на вкладку **Biosmart Sever**, выберите раздел **Администрирование БД** и нажмите кнопку **О**



По нажатию кнопки открывается окно **Очистка устаревших данных**.

Очистка устаревших данных

Очистка устаревших данных

Очищать данные старше:

| | | |
|-------------------------------|----------|--------|
| Действия пользователей | 45 дней | ^ v |
| Журналы событий | 180 дней | ^ v |
| Фотографии в журналах событий | 60 дней | ^ v |
| Обновления объектов БД | 30 дней | ^ v |
| Уволенные сотрудники | 184 дней | ^ v |

Внимание! Для выполнения операций действий в этой вкладке требуется остановка службы Biosmart Server (будет выполнена автоматически)

Закреть Применить

Задайте срок давности для каждого типа данных и нажмите **Применить**.

- **Действия пользователей** – действия пользователей в разделе **Журналы** старше указанного количества дней.
- **Журналы событий** – события в разделе **Журналы** старше указанного количества дней.
- **Фотографии в журналах событий** – фотографии, сделанные встроенной камерой терминала BioSmart PV-WTC (при наличии камеры) ранее указанного количества дней.
- **Обновления объектов БД** – служебные таблицы, не обновлявшиеся более указанного количества дней.
- **Уволенные сотрудники** – данные о сотрудниках, уволенных ранее, чем за указанное количество дней до текущего момента.

Данные, срок давности которых превышает указанный, будут безвозвратно удалены.

При выполнении очистки данных будет перезапущен сервер BioSmart.

Рекомендуется очищать фотографии в журналах событий с меньшим периодом, чем другие типы данных.