

Техническое обслуживание считывателя BioSmart DCR-PV-XX

В данном разделе приведены виды технического обслуживания устройства, соответствующий им перечень операций, а также меры безопасности.

При хранении и эксплуатации устройства требуется проведение периодического технического обслуживания, включающего в себя проверку внешнего вида, удаление грязи и пыли, проверку работоспособности. Операции, перечисленные в настоящем разделе, имеют своей целью поддержание устройства в работоспособном состоянии и обеспечение условий для длительной безотказной работы.

В разделе указана рекомендуемая периодичность технического обслуживания. Заказчик должен самостоятельно определять частоту проведения технического обслуживания в зависимости от условий эксплуатации устройства. Например, если устройство эксплуатируется в запыленном помещении, то операцию по удалению грязи и пыли с поверхностей устройства следует проводить чаще, чем это указано в настоящем разделе.

Техническое обслуживание при эксплуатации

Название операции	Описание	Периодичность
Внешний осмотр, удаление грязи и пыли с наружных поверхностей	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте целостность корпуса, отсутствие повреждений.• Проверьте отсутствие повреждений (царапин, сколов) биометрического сканера.• Протрите наружную поверхность устройства сухой мягкой тканью. Для дезинфекции можно использовать ткань, смоченную в 70% изопропиловом спирте при условии, что спирт не будет попадать на разъемы и внутрь корпуса.• Аккуратно удалите пыль и грязь с поверхности биометрического сканера.	Раз в месяц или чаще в зависимости от условий эксплуатации
Проверка работоспособности	<ul style="list-style-type: none">• Выполните с помощью считывателя запись шаблона вен ладони на карту.• Приложите к считывателю карту с записанным шаблоном, затем приложите ладонь к сканеру. Проконтролируйте успешную верификацию.	Раз в год

При хранении устройства в пользовательской упаковке выполнение операций по техническому обслуживанию в течение назначенного срока хранения не требуется. При хранении устройства не в пользовательской упаковке следует выполнять операции, перечисленные в таблице ниже.

Техническое обслуживание при хранении

Название операции	Описание	Периодичность
Внешний осмотр, удаление грязи и пыли с наружных поверхностей	<ul style="list-style-type: none">• Вскройте упаковку (при наличии).• Проверьте целостность корпуса, отсутствие повреждений.• При обнаружении пыли или грязи протрите наружную поверхность устройства сухой мягкой тканью.• Если при осмотре устройства выявлена сильная запыленность, следы грязи, жидкости, насекомые, то следует выяснить причины возникновения данных факторов и изменить условия хранения.• Поместите устройство в упаковку (при наличии).	Раз в год или чаще в зависимости от условий хранения