

# Техническое обслуживание считывателя BioSmart DCR-PV-XX

В данном разделе приведены виды технического обслуживания устройства, соответствующий им перечень операций, а также меры безопасности.

При хранении и эксплуатации устройства требуется проведение периодического технического обслуживания, включающего в себя проверку внешнего вида, удаление грязи и пыли, проверку работоспособности. Операции, перечисленные в настоящем разделе, имеют своей целью поддержание устройства в работоспособном состоянии и обеспечение условий для длительной безотказной работы.

В разделе указана рекомендуемая периодичность технического обслуживания. Заказчик должен самостоятельно определять частоту проведения технического обслуживания в зависимости от условий эксплуатации устройства. Например, если устройство эксплуатируется в запыленном помещении, то операцию по удалению грязи и пыли с поверхностей устройства следует проводить чаще, чем это указано в настоящем разделе.

## Техническое обслуживание при эксплуатации

Название операции	Описание	Периодичность
Внешний осмотр, удаление грязи и пыли с наружных поверхностей	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте целостность корпуса, отсутствие повреждений.</li><li>• Проверьте отсутствие повреждений (царапин, сколов) биометрического сканера.</li><li>• Протрите наружную поверхность устройства сухой мягкой тканью. Для дезинфекции можно использовать ткань, смоченную в 70% изопропиловом спирте при условии, что спирт не будет попадать на разъемы и внутрь корпуса.</li><li>• Аккуратно удалите пыль и грязь с поверхности биометрического сканера.</li></ul>	Раз в месяц или чаще в зависимости от условий эксплуатации
Проверка работоспособности	<ul style="list-style-type: none"><li>• Выполните с помощью считывателя запись шаблона вен ладони на карту.</li><li>• Приложите к считывателю карту с записанным шаблоном, затем приложите ладонь к сканеру. Проконтролируйте успешную верификацию.</li></ul>	Раз в год

При хранении устройства в пользовательской упаковке выполнение операций по техническому обслуживанию в течение назначенного срока хранения не требуется. При хранении устройства не в пользовательской упаковке следует выполнять операции, перечисленные в таблице ниже.

## Техническое обслуживание при хранении

Название операции	Описание	Периодичность
Внешний осмотр, удаление грязи и пыли с наружных поверхностей	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вскройте упаковку (при наличии).</li><li>• Проверьте целостность корпуса, отсутствие повреждений.</li><li>• При обнаружении пыли или грязи протрите наружную поверхность устройства сухой мягкой тканью.</li><li>• Если при осмотре устройства выявлена сильная запыленность, следы грязи, жидкости, насекомые, то следует выяснить причины возникновения данных факторов и изменить условия хранения.</li><li>• Поместите устройство в упаковку (при наличии).</li></ul>	Раз в год или чаще в зависимости от условий хранения