Установка и удаление BioSmart SmartHub

Установка ПО BioSmart SmartHub

Запустите приложение biosmart-smarthub.exe, которое можно скачать с сайта bio-smart.ru/support в разделе "Техподдержка".

🕕 Если при установке обновления ПО SmartHub возникают ошибки, то необходимо удалить ПО BioSmart SmartHub и установить повторно.

Лпя	установки	нажмите	Лалее
Ann -	yeranobkn	mannini	Aunice.

🔅 Установка Biosmart SmartHub Installer	×
Установка - Biosmart SmartHub	BIOSMART
Добро пожаловать в мастер установки Biosmart Sm	nartHub.
	Далее > Выйти

Укажите каталог установки, рекомендуется придерживаться расположения "С:\Program Files (x86)". Нажмите Далее.

🌸 Установка Biosmart SmartHub Installer			×
Каталог установки		I•BIO	SMART
Укажите каталог для установки Biosm	art SmartHub.		
C:\Program Files (x86)\Biosmart\SmartHub			Обзор
	< Назад	Далее >	Отмена

В следующем окне выберите компоненты установки. По умолчанию выбраны все компоненты, для каждого из которых можно посмотреть объем памяти, занимаемый на диске. Нажмите **Далее**.

🔅 Установка Biosmart S	SmartHub Installer			×
Выбор компонентов Пожалуйста, выберите компоненты, которые вы хотите установить.		BIOSMART		
о умолчаник	Зыбрать всё	ыбора со вс		
 ✓ SmartHub ✓ Redis ✓ REST API 			Install Biosmart SmartHub service	
			Этот компонент займёт приблизительно 366.07 МБ на жестком диске.	
		< Назад	Далее > Отмена	

Если ПО BioSmart SmartHub используется без ПО Biosmart-Studio v6, то создайте пользователя.

😤 Установка BioSm	nart SmartHub Install	er		×
Create user page			MART	
Create user on	ly if you use SmartHub	Rest API without	Biosmart-Studio	
Create user				
Login				
Password				
		< <u>Н</u> азад	<u>Д</u> алее >	Отмена

Укажите серийный номер, IP-адрес сервера BioSmart и порт SmartHub. Рекомендуется в поле Serial number указать любое значение, поле IP-адрес SmartHub оставлять пустым и Порт SmartHub не изменять. Нажмите Далее.

😤 Установка BioSmart SmartHub Installer			×	
Настройки SmartHub			I BIOS	MART
Serial number	0			<u>^</u>
IP agpec SmartHub	172.27.10	.30		
Порт SmartHub	50101			<u> </u>
		< Назад	Далее >	Отмена

При установке компонента "REST API" укажите IP-адрес и порт сервера REST API. Нажмите Далее.

😤 Установка Biosmart SmartHub Installer 🛛 🗡				
Настройки REST API		I BIOSI	MART	
IP адрес сервера REST API	1			
Порт сервера REST API	8081		<u>+</u>	
	< Назад	Далее >	Отмена	

Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения. Если Вы принимаете условия данного соглашения, выберите Я согласен(а) с лицензией и нажмите Далее.

🐕 Установка Biosmart	SmartHub Installer			×
Лицензионное с	оглашение			
Пожалуйста, согласиться с	прочитайте следующе о всеми условиями этог	е лицензионное о соглашения г	соглашение. Вы перед продолжен	должны ием установки.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГ.	ТАШЕНИЕ цукту «BioSmart SmartHi	ub»		<u> </u>
Настоящее Лицен правовым документо Биометрикс», именуен лицом, именуемым да торговой маркой, вкл соответствующих но Я согласен(а)	зионное соглашение (д 1, регулирующим отноц ым далее Разработчик тее Пользователь, испо ючающего в себя прог сителях или на Web-сай с лицензией.	алее "Соглаше иения между О(;, и юридически эльзующим про раммное обеспе йте Разработчи	ние") является ОО «Прософт- им или физически граммный продук чение, записани ка. любые печат	ім стс оена тые
О Я не согласен	(a) с лицензией.			
	<	(Назад	Далее >	Отмена

Выберите папку для размещения ярлыков программы и нажмите Далее.

Выберите папку в меню «Пуск». программы, Чтобы создать нову	для размещения ярлыков ию папку, введите её имя.	I BIO
BioSmart SmartHub		
1С Предприятие 8		
Accessibility		
Accessories		
Administrative Tools		
Maintenance		
Startup		
System Tools		
Telegram Desktop		
Windows PowerShell		

После завершения всех настроек нажмите Установить.

🐕 Установка BioSmart SmartHub Ins	taller		×
Всё готово к установке		I BIOS	MART
Программа установки готова нач компьютер. Installation will use 1.	чать установку .13 ГБ of disk spa	BioSmart SmartHub на в ace.	эш
	< <u>Н</u> азад	<u>У</u> становить	Отмена

После завершения установки нажмите Завершить.

Удаление ПО BioSmart SmartHub

Для полного удаления ПО BioSmart SmartHub перейдите в **Панель управления** раздел **Удаление программы.** В списке программ найдите BioSmart SmartHub, нажмите правой кнопкой мыши на программу и нажмите **Удалить**.

👩 Программы и компоненты						- 🗆	×
🗧 🔶 👻 🛧 🖬 > Панель упр	равления > Программы > Программы и компоне	нты 🗸 🗿 По	иск: Программ	иы и компонен	ты		م
Панель управления — домашняя страница	Удаление или изменение программы						
Просмотр установленных обновлений	Для удаления программы выберите ее в списке	и щелкните "Удалить", "Изменить" ил	пи "Восстанови	ть".			
Включение или отключение компонентов Windows	Упорядочить 🔻 Удалить						?
Установка новой программы	Имя	Издатель	Установле	Размер	Версия		
из сети	Adobe Genuine Service	Adobe Inc.	25.03.2024		8.4.0.63		
	Adobe InDesign 2023	Adobe Inc.	10.04.2023	1,69 ГБ	18.2.1		
	Astroburn Lite	Disc Soft Ltd	17.02.2023		2.0.0.0205		
	Autodesk DWG TrueView 2014	Autodesk	17.02.2023	323 M6	19.1.18.0		
	Axxon Driver Pack 64-bit v.3.2.28.1534	AxxonSoft	16.01.2020	246 MB	3.2.28.1534		
	📧 BioScan		17.02.2023		1.0.1.3		
	Biosmart driver installer		17.02.2023				
	🛐 Biosmart Identification Server	ProSoft-Biometrics	17.02.2023		2.8.13.222		
	🔅 BioSmart SmartHub	BioSmart	25.03.2024	1,12 ГБ	3.5.0		
	😂 Biosmart-Studio v6 Удалить	ProSoft-Biometrics	22.03.2024		6.3.1.2860release		
	Bitrix24 for Windows	Bitrix	17.02.2023	85,9 ME	14.2.12.72		
	FreeCAD 0.18.1	FreeCAD Team	17.02.2023		0.18.1		
	Futronic Fingerprint Scanner	Futronic Technology Company	28.01.2019	20,6 MB	8.0.3471		
	40 GIMP 2.10.12	The GIMP Team	23.09.2019	1,18 ГБ	2.10.12		
	O Google Chrome	Google LLC	22.03.2024	437 MB	122.0.6261.131		
	Ivanti Notifications Manager	lvanti	25.03.2023	310 KE	11.0.4.499		
	Ҝ Kaspersky Endpoint Security для Windows	АО "Лаборатория Касперского"	17.08.2023	322 MB	12.2.0.462		
	🛍 K-Lite Codec Pack 13.8.5 Standard	KLCP	26.03.2020	127 MB	13.8.5		