

Как инициализировать контроллер в ПО Biosmart-Studio v4?

Среднее время решения: 5-10 мин.

Сложность: (Начальная)

Дата обновления: 07.11.2025

Для того, чтобы инициализировать контроллер (очистить память контроллера от информации о сотрудниках, событиях или иной информации) выполните следующие шаги:

1. Удалите контроллер из раздела **Модули СКУД**.
2. Добавьте контроллер в раздел **Модули СКУД** (в этот момент происходит инициализация).
3. Назначьте доступ сотрудникам.



Инициализация выполняется только тогда, когда ПО Biosmart-Studio v4 установило связь с контроллером.



ПО Biosmart-Studio v4 более не поддерживается.
Информация не обновляется.



ПО Biosmart-Studio v4.2.21.11 (при использовании настольного сканера FS-80 или без использования сканера).

ПО Biosmart-Studio v4.2.22.1 (при использовании настольного сканера FS-80H).

Связанные статьи

- [Ошибка записи/удаления отпечатков в процессе назначения доступа](#)