





Быстрый старт сервиса BioSmart Link

В разделе описан минимально необходимый перечень настроек, которые следует выполнить для начала работы с BioSmart Link. Приступить к настройке следует после установки BioSmart Link и получения лицензии (см. разделы [Установка BioSmart Link](#) и [Активация лицензии](#)).

Выполните настройку в следующем порядке:

1. Войдите в меню терминала и введите пароль. Пароль по умолчанию **biroot**.
 2. Перейдите в раздел **Настройки** → **Сеть**.
 3. Укажите IP-адрес и остальные сетевые параметры.
 4. Сохраните изменения.
1. Откройте браузер и введите в адресной строке текущий IP-адрес терминала.
 2. Выполните вход в веб-интерфейс (по умолчанию логин: **root**, пароль: **biroot**).
 3. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Компоненты**.
 4. Включите опцию **consent** → заполните параметры подключения к сервису Biosmat Link:

Параметр	Описание
Consent service update timeout	Периодичность обновления данных о статусах согласий сотрудников из базы данных.
Consent service password	Пароль для подключения к Biosmat Link.  Bio0device
Consent service port	Соединение терминала с сервисом Biosmat Link.  Например, 8080
Consent service link wait timeout	Время ожидания ответа от сервиса согласий.
Consent service login	Логин для подключения к Biosmat Link.  q7
Consent service address	Адрес ПК, на котором установлен Biosmart Link.  Например, 172.27.10.19

5. Нажмите **Применить**. В открывшемся диалоговом окне подтвердите применение изменений, нажав кнопку **Перезапустить**.



Если параметры введены верно, терминал отобразится в разделе **Устройства** сервиса Biosmart Link.

1. [Выполните вход в веб-интерфейс сервиса](#).
 2. Перейдите в раздел **Параметры** → вкладка **КБС**.
 3. Заполните поля **Базовый URL** и **Токен**. Нажмите **Сохранить**.
 4. Нажмите кнопку **Проверить подключение**. Если соединение установлено, отобразится сообщение **Подключение успешно**.
1. Скачайте Biosmart Device SDK Demo на сайте <https://bio-smart.ru> в разделе **Техподдержка** → **ПО** → **Вспомогательное ПО**.
 2. Откройте Biosmart Device SDK Demo → нажмите на кнопку **Refresh device list**.
 3. Найдите устройство по серийному номеру и двойным щелчком левой кнопкой мыши откройте вкладку с устройством. Нажмите кнопку **Connect**.
 4. Перейдите на вкладку **Users** и нажмите кнопку **Create User**.
 5. Заполните обязательные поля **UID** и **Last Name**.
 6. Сохраните сотрудника, нажав кнопку **Accept**.
 7. Нажмите кнопку **Upload user to device** для загрузки сотрудника на устройство.

1. Войдите в меню терминала → нажмите **Список сотрудников** → выберите сотрудника в списке.
2. Нажмите на кнопку в виде QR-кода. Будет сгенерирована индивидуальная ссылка в виде QR-кода на предоставление сотрудником согласия на обработку персональных данных через Госуслуги. Сотруднику необходимо отсканировать полученный QR-код.
3. После получения согласия статус сотрудника изменится на **Зарегистрировано**.



Сотрудник должен отобразиться в разделе **Сотрудники** сервиса Biosmart Link.