

# Как обновить встроенное ПО терминала BioSmart WTC2 до актуальной версии

**Среднее время решения:** 10-20 мин.

**Сложность:** (Начальная)

**Дата обновления:** 16.04.2026

Данная инструкция описывает порядок обновления встроенного ПО терминала BioSmart WTC2 с очень старых версий (например, 1.4 или 2.1) до актуальной.

## Пошаговая инструкция



Выполнять обновление встроенного ПО терминала необходимо выполнять последовательно в следующем порядке **1.4 → 1.5 → 1.6 → 2.2 → 2.4a → 2.5 → 2.7d**.

Номер версии	Ссылка на файл встроенного ПО
версия 1.4	<a href="#">BIOSMART_WTC2_V1_4.bin (451 KB)</a>
версия 1.5	<a href="#">BIOSMART_WTC2_V1_5.bin (479 KB)</a>
версия 1.6	<a href="#">BIOSMART_WTC2_V1_6.bin (479 KB)</a>
версия 2.2	<a href="#">BIOSMART_WTC2_V2_2.bin (479 KB)</a>
версия 2.4a	<a href="#">BIOSMART_WTC2_V2_4a.bin (479 KB)</a>
версия 2.5	<a href="#">BIOSMART_WTC2_V2_5.bin (479 KB)</a>
версия 2.7d	<a href="#">BIOSMART_WTC2_V2_7_d.bin (479 KB)</a>

Обновление встроенного ПО терминала BioSmart WTC2 выполняется через ПО BiosmartStudio v6 в следующем порядке:

1. Выполните вход в ПО Biosmart-Studio v6.
2. Перейдите в раздел **Устройства** → вкладка **Обновление ПО**.
3. В списке устройств выберите терминал и нажмите на панели инструментов кнопку **Обновить**.
4. В открывшемся окне выберите время обновления → нажмите **Далее**.
5. Загрузите следующую версию встроенного ПО согласно таблице нажав кнопку **Загрузить**. Нажмите **Далее**.
6. После создания задания на обновление ПО нажмите кнопку **Завершить**.
7. Отслеживайте статус задания на вкладке **Обновление ПО**.
8. После завершения обновления повторите шаги в пунктах 2-7 до обновления терминала на актуальную версию встроенного ПО.

## Результат

После выполнения всех шагов инструкции на терминале будет установлена актуальная версия встроенного ПО.

### Связанные статьи:

- [Вкладка Обновление ПО](#)