

Как инициализировать контроллер в ПО Biosmart-Studio v4?

Предупреждение: ПО Biosmart-Studio v4 снято с поддержки в 2015 году.

Руководство <https://share.prosyst.ru/index.php/s/qee2Z6fxQEeFLLZ>

Студия 4.2.21.11 (при использовании настольного сканера FS-80 или без сканера вообще) <https://share.prosyst.ru/index.php/s/cNeJXomWREoBFKJ>

Студия 4.2.22.1 (при использовании настольного сканера FS-80H) <https://share.prosyst.ru/index.php/s/rWQL4jWzwE8LJ7Q>

Инициализация – это очистка памяти контроллера от содержащейся в ней информации о сотрудниках, событиях, а также иной информации которую записывает ПО. В 4-й студии не было отдельной кнопки для запуска и автоматического проведения этой процедуры, поэтому инициализация проходит в несколько этапов, а именно:

1. Удаление контроллера из раздела «Модули СКУД»;
2. Добавление контроллера в раздел «Модули СКУД» - в этот момент происходит очистка памяти;
3. Назначение доступа сотрудникам.

Инициализация выполняется только тогда, когда студия установила связь с контроллером.

Связанные статьи

- [Старые версии прошивок контроллеры Biosmart4, Biosmart Prox-E для ПО Biosmart-Studio v4](#)
- [ПО Biosmart-Studio v4](#)
- [Как перенести БД 4-й студии на другой ПК?](#)
- [Переход с Biosmart Studio v4 на v5](#)
- [Почему при попытке войти в любой раздел ПО Biosmart-Studio v4 появляется ошибка?](#)